
## ما ثول Joystick

- جوی استیک احتمالا بیشترین وسیله است که گیمر ها با آن سرو کار دارند
- وسیله ای است که حرکات دست شما را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند
  - راحتی استفاده
- o قسمت سر ماژول در وسط قرار دارد و وقتی آنرا جا به جا می کنید و سپس رها می کنید مجددا با استفاده از فنر مرکزی ( ،self-centering spring)، کنید مجددا با استفاده از فنر مرکزی ( ،self-centering spring)، می گردد، حرکت جوی استیک بسیار نرم بوده و یک کلید نیز روی ماژول تعبیه شده است



## عملكرد Joystick

• اساس کار جوی استیک بر تغییر مقاومت دو پتانسیومتر معمولا 10 کیلویی استوار است، دو پتانسیومتر برای محور Xو و قرار داده شده که با تغییر مقاومت این پتانسیومتر ها و تبدیل این مقاومت به ولتاژ الکتریکی و خواندن ولتاژ توسط آردوینو (یا هر پردازنده دیگری) می توان موقعیت Xو و ارا تخمین زد



## اتصال ما ثول و آردینو

- پایه زمین برای اتصال به زمین مدار.
- پایه Vcc برای تغذیه مدار که می توانید به 5 ولت متصل کنید.
- پایه VRxخروجی آنالوگ محور ، Xمعمولاً محور Xمعرف حرکت چپ و راست است.
  - پایه VRy خروجی آنالوگ محور ، ۷معمولا محور ۲ ومعرف حرکت بالا و پایین است.
- پایه SW برای کلید که بصورت pull-upداخلی قرار گرفته است، یعنی با فشردن کلید مقدار 0 روی پایه SW قرار می گیرد.

## كد نمونه

```
JoyStick
const int SW = 2;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
analogReference(DEFAULT);
void loop() {
 int vx = analogRead(A0);
 int vy = analogRead(A1);
 Serial.print("Switch: ");
 Serial.print(digitalRead(SW));
 Serial.print("
                  | \t Vx =");
 Serial.print(vx);
 Serial.print("
                  | \t Vy=");
 Serial.println(vy);
 Serial.println("-----
 delay(1000);
```